

Instrukcja obsługi Piły łańcuchowej Husqvarna 345

www.otoRent.pl

- **Paliwo:** Mieszanka: benzyna 95 + olej silnikowy LS+ [Husqvarna](#)
 - do 5 litrów benzyny należy dodać 100ml oleju
 - do 3 litrów benzyny należy dodać 60ml oleju
- **Uruchamianie zimnego silnika piły.**
 - Jeśli silnik jest zimny, to przed uruchomieniem musisz włączyć ssanie poprzez wysunięcie dźwigni w kolorze pomarańczowym.
 - Włącz zapłon poprzez podniesienie czerwonej dźwigni do góry.
 - Pociągnij energicznym ruchem rączkę rozrusznika. Silnik powinien się uruchomić i natychmiast zgasnąć.
 - Wyłącz ssanie i ponownie do skutku (bez gazu) pociągnij rączką rozrusznika.
- **Uruchomienie ciepłego silnika.**
 - Włącz zapłon poprzez podniesienie czerwonej dźwigni do góry.
 - Pociągnij energicznym ruchem rączkę rozrusznika
- **Ostrzenie łańcucha** można zrealizować tylko w autoryzowanym punkcie Husqvarna przy al. Zjednoczenia 94 w Zielonej Górze.
- **Naciąganie łańcucha**
 - Poluzuj dwie śruby mocujące prowadnicę łańcucha
 - Płaskim śrubokrętem kręcąc w prawo naciągnij łańcuch
 - Dokręć dwie śruby mocujące prowadnicę łańcucha
- **Smarowanie łańcucha:** uzupełnij zbiorniczek olejem silnikowym dowolnego typu. Po uzupełnieniu uruchom silnik, wyceluj piłą w drewno, dodaj gazu o zobacz czy jest ślad oleju na wycelowanym drewnie. Brak smarowania łańcucha grozi uszkodzeniem piły.